

PRODUKTBESKRIVELSE

H-vinduet® Sidesving er et utadslående, vertikalt glidehengslet vindu produsert av Lillerønning Snekkerifabrikk AS på lisens fra AS Spilka Industri. Produktene er produsert i henhold til de tekniske retningslinjer gitt av lisensgiver, og i henhold til Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK) sine krav til vinduer og dører.

Karmdybde	95 mm eller 116 mm avhengig av vindustype (se ordre for detaljer).
Materialer	Karm, ramme, gjennomgående sprosser, poster og losholter i laminert, fingerskjøtet furu. Topp-/sideglasslister i PVC, aluminium eller furu. Bunnglasslist i aluminium. Løse sprosser i aluminium eller furu (tilvalg) (se ordre for detaljer). Utvendig bekledning i aluminium (tilvalg) (se ordre for detaljer).
Overflatebehandling	Oljebasert vakuuimpregnering klasse B. Utvendig/innvendig vannbasert maling (se ordre for detaljer).
Glass	2- eller 3-lags glasspakker med avstandslist (se ordre for detaljer). Glass limt til karm/ramme for innbruddsikring.
Hengselsystem	Spilka Swing™ glidebeslag av rustfritt stål.
Låssystem	Lukkere: Forvrider 67/4, eller haspe 175. Alternativt: Assa Fix Espagnolett 1105 med ettgreps vrider nr. 64. (Se ordre for detaljer).
Sikringsbeslag	Sikringsbeslag integrert i hengselsystemet som standard.
Ventil	Spilka Spilvent (tilvalg) (se ordre for detaljer).
Tetningslister	Schlegel Q-Ion 3143 / 3056 i spor mellom karm og ramme. Avtakbar. EPDM gummilist som glasspakning.
U-verdi	Avhenger av type glass og vinduskonstruksjon (se ordre for detaljer).

ANVENDELSE

Her følger en beskrivelse på de av vinduets funksjoner som krever betjening.

Vrider	Vinduet har 2 forvridere per åpningsramme som standard. Disse vrider i fra sluttstykket for å åpne vinduet. Alternativt leveres vinduet med ettgreps vrider (se ordre for detaljer).
Lufting	Vinduet har to eller flere luftestillinger avhengig av låssystem. Ved å åpne mot sikringsbeslaget i bunnen, får man en åpning på 80 mm i sidekant av vinduet. I tillegg er det en større lufteposisjon i sikringen der vinduet verken kan blåse opp eller igjen.
Sikringsbeslag	I bunnen av vinduet ligger et integrert sikringsbeslag. Ved å åpne vinduet mot sikringen, får man en åpning på ca. 80 mm i vinduets sidekant.
Vaskestilling	Åpningsrammen kan snus helt rundt slik at man kan stå inne i rommet og vaske utsiden av vinduet. Åpne vinduet og frigjør sikringsbeslaget. Snu rammen helt rundt slik at sikringsbeslaget hefter ramma fast i vaskestilling.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Det er forutsatt riktig anvendelse og vedlikehold for å opprettholde funksjonalitet og oppnå ønsket levetid. Vi vil her anbefale hva som bør gjøres, mens lokale forhold, som hvor utsatt produktene er for sol, regn, snø og vind, vil avgjøre hvor ofte det må gjentas. For enkelte typer funksjonsglass vil det være spesielle instruksjoner for drift og vedlikehold. Se www.lillerønning.no for mer informasjon.

Ettersyn/kontroll

Utvendige overflater må kontrolleres årlig. Eventuelle sår og skader i overflaten utbedres.

Kontroller funksjon, hengsler og lukkemekanisme og juster fortløpende.

Kondens og ising kan forekomme på glasset i bunn ved stor temperaturforskjell ute og inne og ved for høy luftfuktighet i rommet. Sørg for god luftsirkulasjon ved vinduet, gjerne ved å plassere en varmekilde under vinduet. Luftfuktigheten i rommet bør i kalde perioder ikke overstige 30 %. En effektiv utlufting er beste løsning for å redusere luftfuktigheten.

Kondens kan også forekomme på utsiden av glasset. Dette skyldes at dagens vindusglass har svært god isoleringsevne, og slipper derfor gjennom mindre varme til å varme opp det ytre glasset. Et kaldt ytre glass kan på sen høst eller tidlig vinter, på kalde klare netter med høy utvendig luftfuktighet og vindstille, gi dugg på utsiden av vindusglasset. Dette gjelder spesielt vinduer som ligger åpent eksponert for en kald og klar nattehimmel.

Vedlikehold

1. gangs behandling av ubehandlede vinduer

Produktet er vakuumpregnet enten de skal leveres ubehandlet eller ferdig overflatebehandlet. Impregneringen er kun ment å skulle beskytte produktene i byggeperioden, og en overflatebehandling må derfor foretas snarest mulig etter montering i bygget.

Anbefalt prosedyre for 1. gangs behandling:

- Grundig rengjøring for å fjerne støv og skitt.
- Treet må være tørt. Ikke mal rett etter en regnværsperiode.
- Tetningslist mellom karm og ramme fjernes før overflatebehandling, og monteres ikke før behandlingen har herdet.
- Grunning med grunningsolje avhengig av hvor lang tid det er gått etter montering i bygget.
- Grunningsstrøk med tynnet "mager" maling eller beis. Forhør deg med din lokale fargehandel om valg av produkt.
- God tørk.
- Påføring av egnet toppstrøk. Forhør deg med din lokale fargehandel om valg av produkt.
- Husk at alle synlige og mindre synlige flater av tre må behandles.
- Unngå at sikringsbeslaget, glideskinner og glidebeslag blir tilsølt av maling, da dette vil kunne medføre funksjonsproblemer.

Der vinduene har glass med selvrensende/selvvaskende funksjon, må man ikke bruke skarpe gjenstander eller aggressive kjemikalier mot ruten. Disse vil ødelegge belegget. Se www.lillerønning.no for mer informasjon om denne type glass, før du begynner malingsarbeidet.

Maling av ferdig behandlede vinduer fra fabrikk

Produktet er opprinnelig vakuumpregnet og behandlet med to strøk vannbasert maling fra fabrikk. Levetiden på behandlingen vil variere med farge og de lokale klimatiske forhold der hvor produktene er montert.

Ved dekkende farger må man *vurdere* etterbehandling etter 5-6 år, mulig også tidligere i de mest ekstremt værharde strøk. Transparent overflatebehandling *må* etterses årlig og etterbehandles ved behov. Husk at alle skader i overflatebehandlingen må repareres omgående.

Vinduer med utvendig aluminiumsbekledning (tilvalg) så og si eliminerer utvendig etterbehandling. Karmfalsler og rammekanter av tre må likevel etterses og skader repareres.

Anbefalt prosedyre for etterbehandling av tidligere behandlede vinduer:

- Skrap av løstsittende rester av maling.
- Grundig rengjøring for å fjerne støv og skitt.
- Treet må være tørt. Ikke mal rett etter en regnværsperiode.
- Tetningslist mellom karm og ramme fjernes før overflatebehandling, og monteres ikke før behandlingen har herdet.
- Påfør 2 strøk med et vannbasert eller løsemiddelbasert produkt egnet for formålet. Forhør deg med din lokale fargehandel om valg av produkt.
- Husk at alle synlige og mindre synlige flater av tre må behandles.
- Unngå at sikringsbeslaget, glideskinner og glidebeslag blir tilsølt av maling, da dette vil kunne medføre funksjonsproblemer.

Der vinduene har glass med selvrensende/selvvaskende funksjon, må man ikke bruke skarpe gjenstander eller aggressive kjemikalier mot ruten. Disse vil ødelegge belegget. Se www.lillerønning.no for mer informasjon om denne type glass, før du begynner malingsarbeidet.

Rengjøring

Produktet rengjøres med vanlig såpevann. Benytt salmiakkvann på vanskelige flekker. Flekker av harpiks, tusj og liknende fjernes forsiktig med rødsprit. Glassene må ikke rengjøres med, eller på annet vis utsettes for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset. Aluminiumsskinne i bunn holdes ren slik at god svingfunksjon kan opprettholdes. Der vinduene har glass med selvrensende/selvvaskende funksjon, må man ikke bruke skarpe gjenstander eller aggressive kjemikalier mot ruten. Disse vil ødelegge belegget. Se www.lillerønning.no for mer informasjon om denne type glass, før du begynner rengjøringsarbeidet.

Smøring

Alle beslag leveres ferdig smurt og overflatebehandlet. Bruk, støv og skitt som naturlig kommer etter en tids bruk, gjør imidlertid at det vil være behov for litt ettersyn. *Det gjøres oppmerksom på at bruk av silikonspray ikke anbefales da silikon på treverket ikke vil gi vedheft for maling.*

Hengselarmer	Åpne rammen slik at den står rett ut, og drypp deretter et par dråper olje mellom armene og karmfestene samt mellom armene og rammefestene. Sving deretter rammen fra side til side inntil snuoperasjonen føles lett.
Topprammebeslag med glider og glideskinne	Åpne rammen slik at den står rett ut, og sprut deretter et par dråper olje ved glideren i toppen så dypt inn i skinnen som mulig. I tillegg må det smøres mellom bevegelige deler. Sving deretter rammen helt rundt og tilbake inntil snuoperasjonen føles lett. Det er også viktig at man ved overflatebehandling av vinduet unngår at beis, maling og lignende kommer inn i glideskinne
Lagerenhet og aluminiumsskinne	I nederste rammehjørne er det festet et beslag med lagerhus og kulelager. Ved vanlig bruk skal det ikke være nødvendig med noe smøring av disse komponentene. Fjerning av maling og støv på flatene til skinne i aluminium og hjul, vil sikre god bevegelighet.

Sikringsbeslag	<p>Ofte vil metallet etter en tid bli vasket fritt for fett, og det kan legge seg et støvlag som gjør at sikringen ikke oppnår sin funksjon. Det må smøres møres mellom alle bevegelige deler på undersiden av rammen og på fjær for å sikre god funksjon på sikringen. Sikringsarmen vris frem og tilbake og sving deretter rammen fra side til side inntil bevegelsene glir lett.</p> <p>Man kan med fordel også dryppe litt olje på flaten på sikringssluttstykket, der hvor haken på selve sikringsarmen treffer, slik at man unngår unødvendig oppbremsing og slitasje under lukking av vinduet.</p>
Låssystem	<p>Hvis vinduene er levert med espagnolettskinne og ettgreps vrider, kan det være behov for å smøre låskassen og låsreilene. Spray litt olje inn i hullene i stålskinnen ved låsreilene og i smørehull ved låskassen (ved vrideren).</p> <p>Det kan med fordel smøres litt syrefri vaselin på endene av låsreilene. Vinduet blir da lettere å lukke.</p> <p>Vri vrideren flere ganger for å fordele oljen.</p>

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid vil variere med de lokale klimatiske forhold der vinduet er montert. Forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for montering, drift og vedlikehold følges, vil man kunne forvente en levetid på flere tiår under normale forhold.

Garanti

5 års produktgaranti ifølge Forbrukerkjøpsloven forutsatt at montering og bruk er utført i henhold til produsentens anbefalinger. Garantien gjelder ikke slitasjeskader eller skader som kan oppstå over tid ved naturlige endringer i treverket, som for eksempel sprekker eller harpikutsutslag, med mindre slike skader kan dokumenteres til feil i produksjonsprosessen.

Reklamasjon

Oppdages feil eller mangler ved produktet, skal ikke produktet benyttes/ monteres. Ta kontakt snarest med forhandleren hvor du kjøpte produktene, eller med entreprenøren/byggfirmaet. Dette gjelder også om det oppstår feil eller mangler ved produktet i løpet av garantitiden.

Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt.

MILJØPÅVIRKNING

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyurethanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndetrettsvern.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Avfallstype: Blandet materiale
Avfallshåndtering: Restavfall
Opprinnelse: Næring – Bygg og anlegg

Vinduer som er produsert mellom 1965 og 1990 kan ha glass som må behandles som spesialavfall.
For mer info: www.ruteretur.no

TEKNISK SERVICE

Produsent: Lillerønning Snekkerifabrikk AS
Organisasjonsnr.: NO 913 918 487 MVA
Postadresse: Kotsøy, 7387 Singsås
Telefon: 72 43 60 60
E-post: kontor@lilleronning.no
Web: www.lilleronning.no