

PRODUKTBESKRIVELSE

Lill-vinduet Balkongdør er en enfløyet eller tofløyet, utadslående vindusdør produsert av Lillerønning Snekkerifabrikk AS. Produktene er produsert i henhold til Norsk Dør- og vinduskontroll (NDVK) sine krav til vinduer og dører.

Karmdybde	116 mm.
Materialer	Karm, ramme, gjennomgående sprosser og losholter i laminert, fingerskjøtet furu. Handicapterskel av kompositmateriale. Brystning i sandwichkonstruksjon av HDF, kryssfinér, kompaktlaminat (ABET) eller aluminium, med polystyren isolasjon (se ordre for detaljer). Topp-/sideglasslister i PVC, aluminium eller furu. Bunnglasslist i aluminium. Løse sprosser i aluminium eller furu (tilvalg) (se ordre for detaljer). Utvendig bekledning i aluminium (tilvalg) (se ordre for detaljer).
Overflatebehandling	Oljebasert vakuumimpregnering klasse B. Utvendig/innvendig vannbasert maling (se ordre for detaljer).
Glass	3-lags glasspakke med avstandslister (se ordre for detaljer). Glass limt til karm/ramme for innbruddsikring.
Hengselsystem	Løftehengsel av stål, kromatisert eller elforsinket og lakkert. Hvite hengsler på hvite dører, andre farger på forespørsel (se ordre for detaljer).
Låssystem	Assa Fix Espagnolett S3101 (standard) eller S4101 (sikkerhet) av elforsinket stål med 3-punkts låsing og funksjon for trinnløs luftestilling som standard. Standard ettgrep vridet med innvendig låsekapp: Nr. 64 (se ordre for detaljer). Ensidig eller tosidig cylinderlås (tilvalg) (se ordre for detaljer).
Tetningslister	Schlegel Q-Ion 3143 / 3056 i spor mellom karm og ramme. Avtakbar. EPDM gummilist som glasspakning.
U-verdi	Avhenger av type glass og dørkonstruksjon (se ordre for detaljer).

ANVENDELSE

Her følger en beskrivelse på de av dørens funksjoner som krever betjening.

Vrider	Døren har ett grep vridet som standard med innvendig låsekapp for å hindre utvendig åpning av døren.
Dørbrems	Lill-vinduet Balkongdør har som standard trinnløs luftestilling ved hjelp av en dørbrems. Denne aktiveres når døren er i åpen stilling, ved å sette vrideren i lukket stilling. Før å løsne døren igjen, må vrideren settes i åpen stilling. Det gjøres oppmerksom på at funksjonen ikke tåler vindbelastning. vind eller lukking av døren uten at vrideren står i fullstendig åpningsposisjon, kan føre til slitasje og funksjonssvikt i luftbeslaget på toppen av åpningsrammen.
Skåtebeslag	Lill-vinduet Balkongdør i tofløyet utførelse har en åpningsramme med standard låssystem og vrider, og en åpningsramme med skåtebeslag. Begge fløyene kan åpnes. Skåtebeslaget finnes øverst og nederst på kanten av rammen, og betjenes med innebygde hendler.

JUSTERING

Her følger en beskrivelse av justeringsmulighetene på døren.

Hengsler	Toppen av standard hengsler kan skrus av. En justeringsskrue kommer da til syne. Denne kan skrus litt inn eller litt ut alt etter om man vil hhv heve eller senke dørbladet. Det må utføres lik justering på alle hengslene slik at dørbladet belaster hengslene likt (juster slik at man føler litt motstand på skruen på alle hengslene).
Låssystem	I enkelte tilfeller vil det være behov for å øke eller redusere pakningstrykket på låssiden. Det kan være at døren er for hard å få lukket, eller at den er utett og må strammes. I slike tilfeller kan de grå plastsluttstykkenes justeres på en enkel måte. Hvert sluttstykke består av 2 deler: sluttstykkeplate og sluttstykkebrønn. Fjern skruene i sluttstykkenes med en skrutrekker. Ta ut komplett sluttstykke fra karmen. Sluttstykkebrønnen blir da tilgjengelig på baksiden av sluttstykkeplaten. Sluttstykkebrønnen kan løsnes fra sluttstykkeplaten og kan vendes i 4 posisjoner. Posisjonene er merket på sluttstykkebrønnen. De 4 posisjonene er N (nøytral, standard posisjon), +1 mm, +2 mm og -1 mm. + posisjonene øker pakningstrykket, - posisjonen reduserer pakningstrykket. Passende posisjon plasseres mot pilen/trekanteren på baksiden av sluttstykkeplaten. Sluttstykket monteres så på plass igjen med skruene. Alle sluttstykkenes på døren kan justeres individuelt eller i samsvar med hverandre etter behov.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Det er forutsatt riktig anvendelse og vedlikehold for å opprettholde funksjonalitet og oppnå ønsket levetid. Vi vil her anbefale hva som bør gjøres, mens lokale forhold, som hvor utsatt produktene er for sol, regn, snø og vind, vil avgjøre hvor ofte det må gjentas. For enkelte typer funksjonsglass vil det være spesielle instrukser for drift og vedlikehold. Se www.lilleronning.no for mer informasjon.

Ettersyn/kontroll

Utvendige overflater av tre må kontrolleres årlig. Eventuelle sår og skader i overflaten utbedres. Kontroller funksjon, hengsler og lukkemekanisme og juster fortløpende.

Kondens og ising kan forekomme på glasset i bunn ved stor temperaturforskjell ute og inne og ved for høy luftfuktighet i rommet. Sørg for god luftsirkulasjon i rommet. Luftfuktigheten i rommet bør i kalde perioder ikke overstige 30 %. En effektiv utlufting er beste løsning for å redusere luftfuktigheten.

Kondens kan også forekomme på utsiden av glasset. Dette skyldes at dagens vindusglass har svært god isoleringsevne, og slipper derfor gjennom mindre varme til å varme opp det ytre glasset. Et kaldt ytre glass kan på sen høst eller tidlig vinter, på kalde klare netter med høy utvendig luftfuktighet og vindstille, gi dugg på utsiden av vindusglasset. Dette gjelder spesielt vinduer og vindusdører som ligger åpent eksponert for en kald og klar nattehimmel.

Vedlikehold

1. gangs behandling av ubehandlete vindusdører

Produktets deler av furu er vakuumimpregnert enten de skal leveres ubehandlet eller ferdig overflatebehandlet. Impregneringen er kun ment å skulle beskytte produktene i byggeperioden, og en overflatebehandling må derfor foretas snarest mulig etter montering i bygget. Terskel av hardved er innsatt med treolje fra fabrikken. Handicapterskel trenger ingen behandling.

Anbefalt prosedyre for 1. gangs behandling av vindusdører:

- Grundig rengjøring for å fjerne støv og skitt.
- Treet må være tørt. Ikke mal rett etter en regnværperiode.
- Grunning med grunningsolje avhengig av hvor lang tid det er gått etter montering i bygget.
- Grunningsstrøk med tynnet "mager" maling eller beis. Forhør deg med din lokale fargehandel om valg av produkt.
- God tørk.
- Påføring av egnet toppstrøk. Forhør deg med din lokale fargehandel om valg av produkt.
- Husk at alle synlige og mindre synlige flater av tre må behandles.
- Unngå at låsmekanismen og dørbremsen blir tilslølt av maling, da dette vil kunne medføre funksjonsproblemer.

Der vindusdørene har glass med selvensende/selvvaskende funksjon, må man ikke bruke skarpe gjenstander eller aggressive kjemikalier mot ruten. Disse vil ødelegge belegget. Se www.lilleronning.no for mer informasjon om denne type glass, før du begynner malingsarbeidet.

Maling av ferdig behandlede vindusdører fra fabrikk

Produktets deler av furu er opprinnelig vakuumimpregnert. Furudeler og brystning er behandlet med to strøk vannbasert maling fra fabrikken. Terskel av hardtre er innsatt med treolje. Handicapterskel trenger ingen behandling. Levetiden på behandlingen fra fabrikken vil variere med farge og de lokale klimatiske forhold der hvor produktene er montert.

Ved dekkende farger må man *vurdere* etterbehandling etter 5-6 år, mulig også tidligere i de mest ekstremt værharde strøk. Transparent overflatebehandling må etterses årlig og etterbehandles ved behov. Husk at alle skader i overflatebehandlinga må repareres omgående.

Vindusdører med utvendig aluminiumsbekledning (tilvalg) så og si eliminerer utvendig etterbehandling. Karmfalser og rammekanter av tre må likevel etterses og skader repareres.

Anbefalt prosedyre for etterbehandling av tidligere behandlede vindusdører:

- Skrap av løstsittende rester av maling.
- Grundig rengjøring for å fjerne støv og skitt.
- Treet må være tørt. Ikke mal rett etter en regnværperiode.
- Tetningslist mellom karm og ramme fjernes før overflatebehandling, og monteres ikke før behandlingen har herdet.
- Påfør 2 strøk med et vannbasert eller løsemiddelbasert produkt egnet for formålet. Forhør deg med din lokale fargehandel om valg av produkt.
- Husk at alle synlige og mindre synlige flater av tre må behandles.
- Unngå at låsmekanismen blir tilslølt av maling, da dette vil kunne medføre funksjonsproblemer.

Der vindusdørene har glass med selvensende/selvvaskende funksjon, må man ikke bruke skarpe gjenstander eller aggressive kjemikalier mot ruten. Disse vil ødelegge belegget. Se www.lilleronning.no for mer informasjon om denne type glass, før du begynner malingsarbeidet.

For vinduer med utenpåliggende bekledning i aluminium (tilvalg), vil behovet for maling av vinduene pga slitasje fra vær og vind være minimalt.

Rengjøring

Produktet rengjøres med vanlig såpevann. Benytt salmiakkvann på vanskelige flekker. Flekker av harpiks, tusj og liknende fjernes forsiktig med rødsprit. Glassene må ikke rengjøres med, eller på annet vis utsettes for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset.

Smøring

Alle beslag leveres smurt og overflatebehandlet. Bruk, støv og skitt som naturlig kommer etter en tids bruk, gjør imidlertid at det vil være behov for litt ettersyn. *Det gjøres oppmerksom på at bruk av silikonspray ikke anbefales da silikon på treverket ikke vil gi vedheft for maling.*

Hengsler	Slitasje i hengslene vil komme til synne som sort støv rundt delingen av et hengsel, og signaliserer behov for smøring. På standard hengsler kan man skru av toppen av hengslene og slippe et par dråper olje ned i hullet. Dette gjør at slitasjen stopper opp.
Låssystem	Det vil forekomme slitasje på vindusdører som er i stadig bruk, og det kan bli behov for smøring av låssystemet. Åpne døren og spray litt olje inn i hullene på stålskinnen ved låsekolvene/-reilene og i smørehullet ved låskassen (ved vrideren). Åpne og lukke vrideren noen ganger for å fordele oljen. Det kan med fordel smøres litt syrefri vaselin på endene av låsekolvene/-reilene. Døren blir da lettere å lukke.
Dørbrems	Dørbremsen består av en U-formet skinne på toppen av dørbladet. I denne glir en kloss som kan presses mot en av sidene på den U-formede skinnen slik at dørbladet blir holdt fast. Denne klossen presses til side ved hjelp av en stålstang som står i forbindelse med dørvrideren, gjennom låsemekanismen. Det er der hvor denne klossen glir langs stålstangen at det kan bli behov for litt smøring mot slitasje og for å fjerne sjenerende lyd. En skal <i>ikke</i> smøre der hvor klossen glir mot U-skinnen, da dette vil nedsette friksjonen og redusere dørbremsens effekt. <i>Kun stangen skal smøres.</i> Vær derfor sparsom med bruk av olje. Vinkeloverføringen øverst på espagoletten (låsemekanismen) skal også ha et par dråper olje.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid vil variere med de lokale klimatiske forhold der vinduet er montert. Forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for montering, drift og vedlikehold følges, vil man kunne forvente en levetid på flere tiår under normale forhold.

Garanti

5 års produktgaranti ifølge Forbrukerkjøpsloven forutsatt at montering og bruk er utført i henhold til produsentens anbefalinger. Garantien gjelder ikke slitasjeskader eller skader som kan oppstå over tid ved naturlige endringer i treverket, som for eksempel sprekker eller harpiksutslag, med mindre slike skader kan dokumenteres til feil i produksjonsprosessen.

Reklamasjon

Oppdages feil eller mangler ved produktet, skal ikke produktet benyttes/ monteres. Ta kontakt snarest med forhandleren hvor du kjøpte produktene, eller med entreprenøren/byggfirmaet. Dette gjelder også om det oppstår feil eller mangler ved produktet i løpet av garantitiden.

Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt.

MILJØPÅVIRKNING

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyurethanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndetrettsvern.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Avfallstype: Blandet materiale
Avfallshåndtering: Restavfall
Opprinnelse: Næring – Bygg og anlegg

Vinduer som er produsert mellom 1965 og 1990 kan ha glass som må behandles som spesialavfall.

For mer info: www.ruteretur.no

TEKNISK SERVICE

Produsent: Lillerønning Snekkerifabrikk AS
Organisasjonsnr.: NO 913 918 487 MVA
Postadresse: Kotsøy, 7387 Singsås
Telefon: 72 43 60 60
E-post: kontor@lilleronning.no
Web: www.lilleronning.no